



## **Entretien pour planches à découper en bois**

### Remarques générales

Nous n'utilisons pour la fabrication de nos planches à découper en bois que des bois sélectionnés et bien secs. Le bois est un matériau naturel. Seul un entretien adéquat garantit une excellente longévité à ce produit travaillé avec précision dans nos usines.

Prière de bien vouloir observer les consignes suivantes :

### Nettoyages

Ne pas mettre les planches à découper au lave-vaisselle.

Laver les deux côtés de la planche à la brosse douce avec de l'eau chaude additionnée de produit de vaisselle et la rincer à l'eau claire chaude.

Veillez à toujours mouiller les deux côtés pour éviter que la planche ne se déforme.

Essuyer la planche avec un torchon sec.

Laissez ensuite sécher la planche à l'air libre en la plaçant en position verticale. Ne pas accélérer le processus de séchage en exposant la planche à la chaleur (chauffage; poêle) ou aux rayons de soleil. Le bois risque de se dessécher et de se fendre.

Ne pas laisser la planche dans l'eau.

### Entretien

Si votre planche est légèrement déformée après une longue utilisation, vous pourrez y remédier aux petites fissures apparues éventuellement dans le bois.